

# Kokoustekniikka

## Laitteet

- Näyttö (Vestel) + siihen kuuluva Vestel-kaukosäädin (kuva 2).
- Langaton HDMI-lähetin/vastaanotin (kuva 1).
- Sävyssä TCL-kaukosäädin (kuva 3.) kuuluu tilassa olevaan erilliseen TV:hen/sisältöön (esim. suoratoistosovelluksiin), ei kokouskäyttöön.

## Näytön käynnistys

- Ota Vestel-kaukosäädin (kuva 2).
- Paina punainen virtapainike vasemmassa yläkulmassa.

## Kuvan jakaminen tietokoneelta

- Kytke langaton HDMI-lähetin (kuva 1)
- **HDMI-liitin → tietokoneen HDMI-porttiin.**
- **USB-liitin → tietokoneen USB-porttiin (virransyöttö).**
- Hetken kuluttua näyttö tunnistaa lähettimen ja tietokoneen kuva siirtyy näytölle.
- Jos kuva ei ilmesty: tarkista, että näyttö on oikealla lähteellä INPUT / SOURCE-painike Vestel-kaukosäätimestä, kuvat alla.

## Kokouksen lopetus

- Lopeta kokousovellus tietokoneeltasi.
- Sammuta näyttö painamalla virtapainiketta Vestel-kaukosäätimestä.
- Tämä kytkee pois myös kokouskameran.
- Irrota HDMI/USB-lähetin omasta tietokoneestasi.



## Lähde

- Vestel kaukosäädin, oikea yläkulma.
- Valitaan HDMI4 Quattro pod.

HUOM! Molemmat USB ja HDMI tulee olla kiinnitettyinä koneeseen.

